

## Način dela Lakiranje površine MDF

### 1). Polnilo:

1 – 2 brizganje HD-PUR-PIGMENTFÜLLER WEISS 645-9901.  
Količina trdilca 600-0626: 20% po teži.  
Sušenje: minimalno 2 uri pri sobni temperaturi.  
Vmesno brušenje: z brusnim papirjem granulacije 280.  
Končno brušenje: z granulacijo 320/400.

### 2). Lakiranje:

1 brizganje HD-PUR-COLOR 612-xxxx (Barva po RAL, NCS, Sikkens)  
Količina trdilca 600-0626: 20%.  
Sušenje: do pakiranja čez noč pri sobni temperaturi.  
Razredčilo: HD-PUR VERDÜNNUNG 960-0103 10%.

Opomba:

Sušenje do pakiranja čez noč pri sobni temperaturi.

Namig!

Za doseg 100% odpornosti na prstane in kovinske predmete (Ringfestigkeit) se lahko lakira čezenj z lakom HD—SOLO-PUR 62x-0029, mešalno razmerje 10:1 s trdilcem 600-0626 in ca. 15% razredčila HD-PUR-VERDÜNNUNG 960-0103. V tem primeru je mešalno razmerje za barvni lak 10:1 s trdilcem HD-PUR-HÄRTER 600-0626.